

Hochlastzeitfenster für 2022 auf Basis der Lastgangdaten von September 2020 bis August 2021

Entnahmeebene	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
	01. Mrz. - 31. Mai	01 Jun. - 31. Aug.	01. Sep. - 30. Nov.	01. Dez. - 28./29. Feb.
Umspannung zur Mittelspannung	03:45 - 04:00 07:00 - 07:15 12:00 - 12:30 13:45 - 14:00 14:30 - 16:00 21:15 - 21:30	08:45 - 09:00 11:00 - 11:15 11:30 - 11:45 14:15 - 15:00 15:15 - 17:00 17:15 - 17:45	03:45 - 04:00 11:45 - 12:00 12:15 - 12:30 13:30 - 14:00 14:30 - 15:15 15:30 - 15:45 16:30 - 16:45 17:00 - 17:30	11:30 - 12:30 12:45 - 13:45 14:15 - 14:45 15:00 - 15:45
Mittelspannung	08:00 - 08:30 10:00 - 13:15	09:45 - 13:45 14:15 - 14:45 15:00 - 15:30	08:15 - 16:00	08:00 - 14:00 14:15 - 15:00
Umspannung zur Niederspannung	09:30 - 13:15	09:30 - 12:45 15:15 - 15:30	09:15 - 13:30	09:30 - 13:30 17:15 - 17:30
Niederspannung	13:00 - 13:45 18:00 - 20:15	09:00 - 10:30 10:45 - 13:30	13:00 - 13:30 17:45 - 20:15	13:00 - 13:45 18:00 - 20:15

Die Hochlastzeitfenster betreffen ausschließlich Werktage. Wochenenden, Feiertage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind Nebenzeiten.