Hochlastzeitfenster für 2027 auf Basis der Lastgangdaten von September 2025 bis August 2026

Entnahmebene	Frühling 01. Mrz. - 31. Mai	Sommer 01 Jun. - 31. Aug.	Herbst 01. Sep. - 30. Nov.	Winter 01. Dez. - 28./29. Feb.
Umspannung zur Mittelspannung		11:00 - 16:45		
Mittelspannung			08:15 - 13:00	07:45 - 09:30 10:30 - 13:00
Umspannung zur Niederspannung		10:00 - 12:15	10:00 - 12:15	10:00 - 12:30
Niederspannung				18:00 - 20:00

Die Hochlastzeitfenster betreffen ausschließlich Werktage. Wochenenden, Feiertage sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sind Nebenzeiten.